


室内用テント

# FL95143

組立説明書・取扱説明書

この度は、当製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。正しく安全にご使用いただくために、この組立取扱説明書を必ずよくお読みください。また、この組立取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

2022.7



◆たたみ方の参考動画  
スマートホンカメラでスキャンし  
本書と合わせてご覧下さい。

※読み取りが上手くいかない場合は下記のアドレスへ

[https://cacom.jp/mov/mv\\_file/square.mp4](https://cacom.jp/mov/mv_file/square.mp4)

## 保守点検に関する注意

- ・表面が汚れた時は、水拭きで汚れをふき取ってください。  
その後乾いた布を使い乾拭きしてください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などを使用しないでください。表面仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがございます。

## ご使用上の注意

天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不当な修理・改造による故障・破損等は保障いたしかねます。

## 購入者以外の方がご使用になる場合

本品を購入者以外の方がご使用になる場合、説明書をよく読んでから使用していただくよう、ご指導ください。また、第三者に本品を譲渡・貸与される場合は、説明書を必ず添付してください。

原産国：中国

## 安全上のご注意

当製品をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください

- ・この組立・取扱説明書では、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。
- ・内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号の意味



気をつける



してはいけない




しなければならないこと

## 安全上のご注意



水平で安定した場所に設置してください。

商品の設置面を床面に完全に  
接着させ、水平で安定した場  
所に設置してください。




### ●説明書をよくお読みください

安全に正しくご使用頂くために、  
ご家族全員で説明書を読んでください。




設置環境にご注意ください。

ストーブなど火気の近くで使  
用しないでください。火災や  
変形、変色の原因になります。




換気をしてください。

開梱時、段ボール・布の臭い  
が残っている場合がございます。  
換気を十分に取りのぞいて下さい




屋内でご使用し、直射日光に注意してください。

屋内でのご使用いただき、直射  
日光やエアコンの風が直接当た  
らないようにしてください。変形  
・変色の原因になります。



床面を保護してください。

フローリングなど傷つきやすい床  
には敷物を敷くなどしてご使用く  
ださい。床を傷つけたり、稀に  
色移りする原因となります。



破損した状態でご使用しないでください。

破損・劣化・変形した場合は、  
使用を中止してください。また、  
分解・改造をしないでください。



踏み台代わりにしないでください。

登ったり飛び降りたりすると、  
破損やケガの原因になります。



表示者  
株式会社ビックスリー

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

## ⚠ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テントの内部、また付近で火気を使用しないでください。火災になる恐れがあり大変危険です。また木炭や加熱された鍋等の高温を発する物の使用は、火傷や一酸化中毒の恐れがあり大変危険です。絶対におやめください。
- テント内で殺虫剤・スプレー・塗料等、通気性の悪い場所で使用が禁じられた物は使用しないでください。人体に有害な影響を及ぼす可能性があり大変危険です。
- 建物や部屋の出入りを妨げる場所へ本製品を設置しないでください。地震や火事等で避難する際の妨げになる可能性があります。
- テントの内部が高温になる場合があります。熱中症の原因となりますので気温に注意し、直ちに使用を中止する等の対応を行ってください。
- 周囲の安全を確認して、広い場所で設営してください。
- 設営やたたむ際に、テント本体が勢いよく開く場合があります。ご注意ください。
- 小さなお子様が本商品の付近にいる、または本商品を使用する場合は、保護者の方はお子様から目を離さないでください。またお子様に設置や収納等の作業はさせないでください。
- 本製品に異常が見受けられた場合や異常を感じた場合は使用を中止してください。

## ⚠ 注意

傷害を負う可能性、または物損損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

- テント使用中は定期的にテント内の換気をしてください。
- 設置や収納する際は、本商品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 天井や側面に物を吊るさないでください。変形や転倒の恐れがあります。
- テントの生地を傷つける場所での設営はおやめください。破損の原因となります。
- 使用後は汚れを落とし、濡れている場合は乾燥させてから収納してください。濡れたまま保管すると色移り・カビ・腐食等、劣化の原因となります。
- 生地に撥水加工を施しておりますが徐々に劣化します。
- 幼児・子どもの手の届かない場所に保管してください。

【はじめに】 部品がすべて揃っているかをご確認ください。  
組み立ての際は注意事項をよくお読みいただいた上で組み立てを始めて下さい。  
室内での組み立て時は傷がつかないように、布などを敷いて組み立ててください。

- お客様にご用意いただく道具 -




軍手 : 作業時のケガ防止


## ① 梱包内容

- 部品・付属品に不備がないかお確かめの上、組立を開始して下さい。  
※実際の部品と説明書記載のイラストが多少異なる場合がございますがご了承下さい。

### □ ① テント本体




### □ ② キャリーバッグ




**⚠️ テントが勢いよく広がる場合があります。ご注意ください。**

- 1.** キャリーバッグから  
テント本体を取り出します。



- 2.** 固定バンドを解除し  
収納してあるテント本体を広げます。




**⚠️ ご注意ください**

テントが勢いよく  
広がる場合があります。  
必ず安全な広い場所で  
設置してください。


- 3.** テント本体の片側を持ち上げて  
L字に開きます。



- 4.** 角になっている部分を対角線上に開きます。




- 5.** 生地が無い面を下にして  
フレームのゆがみを取り、まっすぐ立つように  
角を整えて完成となります。




↓  
生地がない面が下

## ① 開口部・メッシュの留め方


### 入口・天井の留め方




① 開口部の生地を留め具の方に巻いていきます




② 巻き終わりにあるループを留め具で留めます。




### 窓部分の留め方




① 開口部・メッシュの生地をそれぞれ図のように巻いていきます。



② 巻き終わりにあるループを留め具で留めます。




③ メッシュ部分も同じ留め具にループを通して留めます。




⚠ テントが勢いよく広がる場合があります。ご注意ください。


1. テントの角の部分を、  
対角線上の角に向かって押し込みます。



2. L字になったテントを畳み、平らな状態にします。





3. 横にしてフレームのゆがみを取り、  
まっすぐに整えます。



横にしたときに反り返りがないように  
フレームを整えます。

4. テント斜めに立て、  
⑧の部分（A）を足で抑えながら  
手前に曲げていきます。




## ⑤ テント本体の収納方法②

### 5. テントを図のように丸めて収納します。




フレームが途中で反り返った場合は、5ページの手順3を参考にまっすぐに整え直してから作業を行ってください。

1




①②を足で押さえながら  
③と④を掴みます。



2


③を内側に向けて  
押さえて倒します。

①が自然に内側に  
引っ張られるので  
②を踏んで押さえたまま  
①から足を離します。




3

④を内側に  
倒します。



3

④を③の上に  
重ねるように  
上から押さえます。



### 6. 固定バンドで固定し キャリーバッグに入れます。

