


一人用テント

# NA95073

組立説明書・取扱説明書

この度は、当製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。正しく安全にご使用いただくために、この組立取扱説明書を必ずよくお読みください。また、この組立取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

2020.11



◆たたみ方の参考動画  
スマートホンカメラでスキャンし  
本書と合わせてご覧下さい。

※読み取りが上手くいかない場合は下記のアドレスへ

[https://cacom.jp/mov/tent\\_installation.html](https://cacom.jp/mov/tent_installation.html)

## 保守点検に関する注意

- ・表面が汚れた時は、水拭きで汚れをふき取ってください。  
その後乾いた布を使い乾拭きしてください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などを使用しないでください。表面仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがございます。

## ご使用上の注意

天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不当な修理・改造による故障・破損等は保障いたしかねます。

## 購入者以外の方がご使用になる場合

本品を購入者以外の方がご使用になる場合、説明書をよく読んでから使用していただくよう、ご指導ください。また、第三者に本品を譲渡・貸与される場合は、説明書を必ず添付してください。

原産国：中国

## 安全上のご注意

当製品をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください

- ・この組立・取扱説明書では、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。
- ・内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

### 図記号の意味



気をつける



してはいけない



しなければならないこと

## 安全上のご注意


### ●説明書をよくお読みください

安全に正しくご使用頂くために、ご家族全員で説明書を読んでください。




水平で安定した場所に設置してください。

商品の設置面を床面に完全に  
接着させ、水平で安定した場  
所に設置してください。




換気をしてください。

開梱時、段ボール・布の臭い  
が残っている場合がございます。  
換気を十分に取りの  
ぞいで下さい




設置環境にご注意ください。

ストーブなど火気の近くで使用  
しないでください。火災や変  
形、変色の原因となります。




床面を保護してください。

フローリングなど傷つきやすい床  
には敷物を敷くなどしてご使用く  
ださい。床を傷つけたり、稀に  
色移りする原因となります。



破損した状態でご使用しないでください。

破損・劣化・変形した場合は、  
使用を中止してください。また、  
分解・改造をしないでください。



踏み台代わりにしないでください。

登ったり飛び降りたりすると、  
破損やケガの原因になります。



表示者  
株式会社ビックスリー

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

## 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テントの内部、また付近で火気を使用しないでください。火災になる恐れがあり大変危険です。また木炭や加熱された鍋等の高温を発する物の使用は、火傷や一酸化中毒の恐れがあり大変危険です。絶対におやめください。
- テント内で殺虫剤・スプレー・塗料等、通気性の悪い場所で使用が禁じられた物は使用しないでください。人体に有害な影響を及ぼす可能性があり大変危険です。
- 建物や部屋の出入りを妨げる場所へ本製品を設置しないでください。地震や火事等で避難する際の妨げになる可能性があります。
- テントの内部が高温になる場合があります。熱中症の原因となりますので気温に注意し、直ちに使用を中止する等の対応を行ってください。
- 強風・台風・暴風雨・落雷等の際や悪天候が予測される場合は絶対に屋外で使用しないでください。また使用中の天候の変化に注意し、悪天候が予測される場合は使用を中止して撤収・安全な場所へ移動してください。
- 川の中洲や崖下などの増水・落石・落下等の危険がある場所では使用しないでください。
- 周囲の安全を確認して、広い場所で設営してください。
- 設営やたたむ際に、テント本体が勢いよく開く場合があります。ご注意ください。
- 屋外でテントを設営する際はできるだけ平らで水はけのよい場所を選んでください。
- テントから長時間離れる際は必ず撤収してください。天候の変化等で飛ばされて思わぬ事故の原因となります。
- 小さなお子様为本商品の付近にいる、または本商品を使用する場合は、保護者の方はお子様から目を離さないでください。またお子様に設置や収納等の作業はさせないでください。
- ペグを打つ際には指等を打たないようにご注意ください。
- 本製品に異常が見受けられた場合や異常を感じた場合は使用を中止してください。

## 注意

傷害を負う可能性、または物損損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

- テント使用中は定期的にテント内の換気をしてください。
- 設置や収納する際は、本商品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 天井や側面に物を吊るさないでください。変形や転倒の恐れがあります。
- アスファルトの上、石や木の枝等、テントの生地を傷つける場所での設営はおやめください。破損の原因となります。
- 使用後は汚れを落とし、濡れている場合は乾燥させてから収納してください。濡れたまま保管すると色移り・カビ・腐食等、劣化の原因となります。
- 生地に撥水加工を施しておりますが徐々に劣化します。撥水加工は雨露をしのげる加工ではありません。
- 幼児・子どもの手の届かない場所に保管してください。

【はじめに】 部品がすべて揃っているかをご確認ください。  
組み立ての際は注意事項をよくお読みいただいた上で組み立てを始めて下さい。  
室内での組み立て時は傷がつかないように、布などを敷いて組み立ててください。


- お客様にご用意いただく道具 -




軍手 : 作業時のケガ防止

## 梱包内容

- 部品・付属品に不備がないかお確かめの上、組立を開始して下さい。  
※実際の部品と説明書記載のイラストが多少異なる場合がございますがご了承下さい。



□ ① テント本体




□ ② キャリーバッグ



(a) ペグ  
× 8




(b) ロープ  
× 4




(c) ロープ・ペグ用  
収納袋

**⚠️ テントが勢いよく広がる場合があります。ご注意ください。**

- 1.** キャリーバッグから  
テント本体を取り出します。




- 2.** ゴムバンドを外して  
収納してあるテント本体を広げます。




**⚠️ ご注意ください**  
テントが勢いよく  
広がる場合があります。  
必ず安全な広い場所で  
設置してください。


- 3.** テント本体の片側を持ち上げて  
L字に開きます。



- 4.** 角になっている部分を  
対角線上に持ち上げるように開きます。



- 5.** たて置き、よこ置きで使用できます。  
屋外で使用する際はロープとペグで固定します。



## ① ペグ・ロープの使用方法①


※ 2名以上で設置を行ってください

屋外で使用する際はペグ・ロープを使用してテントを固定してください。

各部取付については、  
5ページをご覧ください。


### たて置き

- 上部(4箇所)ロープとペグで固定
- 下部(4箇所)ペグで固定



### よこ置き


- 上部(4箇所)ロープとペグで固定
- 下部(4箇所)ペグで固定



□ 下部(4箇所)  
ペグで固定

1.

テント下部のループにペグを通し  
地面に直接固定します。  
4箇所同じように行ってください。



⚠ ペグを打つ際には  
指等を打たないように  
ご注意ください。



## ② ペグ・ロープの使用方法 ②

屋外で使用する際はペグ・ロープを使用してテントを固定してください。

### ○ 上部(4箇所) ロープとペグで固定



**2-1.** テント上部のループに、ロープを通し図のように結びます。4箇所同じように行ってください。

プラスチック部品が  
無い方



**2-2.** 地面にペグでロープを固定します。4箇所同じように行ってください。

プラスチック部品が  
ある方




## ① 開口部・メッシュの留め方

### 開口部の留め方




開口部の生地を  
留め具の方に  
巻いていきます。




巻き終わりにある  
ループを留め具で  
留めます。



### メッシュの留め方




メッシュ部分の生地を  
留め具の方に  
巻いていきます。




内側のループを  
留め具で留めます。

**!** テントが勢いよく広がる場合があります。ご注意ください。

- 1.** テントを横置きにしてから  
対角線上の角に向かって押し込みます。




- 2.** L字になったテントを畳み、平らな状態にします。



- 3.** テントを立てて持ち上げて、  
下の部分を足で抑えながら  
手前に曲げていきます。







丸みがある方が上





# 4. テントを図のように丸めて収納します。



# 5. 付属のゴムバンドで留めて、キャリーバッグに入れます。

