


## 取扱説明書

# SH81141


2021.10

この度は、当製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずよくお読みください。また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。



### ！ 注意

可動部で指などを  
挟まない様  
ご注意ください。



当製品をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください。

### 保守点検に関する注意

安全にご使用いただけるよう、必ず定期的に点検をしてください。

### 購入者以外の方がご使用になる場合

本品を購入者以外の方がご使用になる場合、取扱説明書をよく読んでから使用していただくよう、ご指導ください。また、第三者に本品を譲渡・貸与される場合は、取扱説明書を必ず添付してください。

### 表示者

株式会社ビックスリー

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

生産国：中国

## 安全上の注意

下記の事項を必ずお守りください。守らず破損・事故を起こしたりケガを負った場合、当社は一切責任を負いかねます。

- ◆本品を廃棄される際は、お住いの自治体の取り決めに基づいた処理をお願い致します。
- ◆お子様だけで使わせないで下さい。ケガをするおそれがあります。
- ◆床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
- ◆製品の上に立ち上がったたり、踏み台代わりに使わないで下さい。
- ◆可動部の隙間に手や指を入れないで下さい。ケガをするおそれがあります。

## お手入れのしかた


金属部・樹脂部の汚れ

日常のお手入れは乾いたやわらかい布で乾拭きし、汚れが著しい場合は水あるいは中性洗剤（食器洗い用などの研磨剤の含まれないもの）を使用しやわらかい布で汚れをおとし、水につけたやわらかい布で洗剤が残らない様に拭き取ってください。最後に乾いたやわらかい布で水分が残らない様に拭き上げてください。

## ① 使用方法

### 開き方

背もたれを後ろ側へ、  
座面を前側へ開きます。



### 折りたたみ方

背もたれと座面の前側を上  
持ち上げると折り畳む事ができます。

