

SH81241

2022.11

この度は、当製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずよくお読みください。また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。



## 当製品をお使いになる前に必ず 読み正しく安全にお使いください

### 保守点検に関する注意

安全にご使用いただけるよう  
必ず定期的に点検をしてください。

### 購入者以外の方がご使用になる場合

本品を購入者以外の方がご使用になる場合  
取扱説明書をよく読んでから使用していただけよう  
ご指導ください。また、第三者に本品を譲渡・貸与  
される場合は、取扱説明書を必ず添付してください。

## 品質表示

寸法 幅 460mm x 奥行 540mm x 高さ 810mm

座面の高さ 440mm

構造部材 座面 ポリプロピレン

脚部 金属（鋼）

表面加工 脚部 粉体塗装

### 取り扱い上の注意

直射日光や暖房器具などの熱を避けてください

座る用途以外で使用しないでください

水平な床ですべての脚を設置させて使用してください

表示者 株式会社 ビックスリー

埼玉県さいたま市岩槻区西町 4-2-1

TEL 048-758-2091

## 使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。守らず破損・事故を起こしたりケガを負った場合、当社は一切責任を負いかねます。

### ！ 注意

◆以下の事にご注意ください。

水分、油、洗剤等が付着した場合は腐食やカビ、変形、変色の原因になりますので、素早く拭き取って下さい。

◆使用していくうちにネジが緩む事が御座います。製品のネジは半年に一度締めなおして下さい。

◆表面が汚れた時は、水拭きで汚れをふき取ってください。その後乾いた布を使い乾拭きしてください。

◆シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などを使用しないでください。

表面仕上げに変色や変形、はがれが発生することがございます。

◆本来の使用目的以外のご使用は、おやめください。

◆本品を廃棄される際は、お住いの自治体の取り決めに基づいた処理をお願い致します。



誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



気をつける

### 図記号の意味



してはいけない



しなければならないこと

### 換気をしてください。

開梱した際、製造時に使用した接着剤や塗料などの臭気が残っている場合があります。  
アレルギー症状などを起こす場合もございますので、換気を十分にして取り除いてください。



### 設置場所にご注意ください。




商品の設置面を床面に完全に接着させ、水平で安定した場所に設置してください。



### 設置環境にご注意ください。



ストーブなど火気の近くで使用しないでください。火災や変形、変色の原因になります。



### 屋内で使用し 直射日光に注意してください。



屋内でご使用いただき、直射日光やエアコンの風が直接当らないようにしてください。  
変形・変色の原因になります。



### 踏み台代わりにしないでください。



人が本商品に乗ったり無理な力をかけた場合、破損・ケガの原因となります。



### 破損した状態で使用しないでください。



天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。



### 同梱部品

- ①座板 ×1    ②脚ベース ×1  
③ネジ ×4    ④ワッシャー ×4



- ⑤スプリング  
ワッシャー ×4    ⑥六角レンチ ×1



脚部にガタツキがある場合は歪みを調整して下さい。  
※写真はスチール脚での参考例です。

### 完成写真




※写真は木製タイプでの完成写真です。

### 組立手順


1

- ①スプリングワッシャーと  
②ワッシャーを  
ネジにセットして下さい。



2

- ③六角レンチを用いて  
図の点線位置に手順1で  
セットしたネジを使い  
取り付けを行ってください。



3

- 4箇所仮止めした後、  
ガタツキの無いように  
各ネジをしっかりと  
締め付けて下さい。  
椅子を起こし、  
完成となります。