

JXB41KD

Model
枠 : JXB410KD

Model
LVL : JXB411KD


SIZE : S/SD/D

組立説明書


ver.1707

※ 2名以上で組立てを行ってください

S
SIZE



SD/D
SIZE



● 本書はS、SD、Dサイズ共通です

表示者

株式会社ビックスリー

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

生産国：日本製

※ 安全に組立をして頂くために ※

※組立を始める前にご確認下さい。

● 広い場所を確保し、床に傷がつかないようにご注意ください。

⇒ お客様にご用意いただく道具

●敷物

組立の際、フローリングなど傷つきやすい床には敷物を敷くなどして部材を置いてください。
床を傷つけたり、稀に色移りする原因となります。

⇒ 部品・付属品について

- ネジをきつくしめすぎるとネジ穴が破損するおそれがありますので十分にご注意下さい。
- 部品・付属品に不備がないかお確かめの上、組立を開始して下さい。
※実際の部品と説明書記載のイラストが多少異なる場合がございますがご了承下さい。

⇒ 使用上の注意


- ベッドの上を歩いたり跳ねたりなど部分的に付加・衝撃を与えるような使い方は避けてください
- 天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不当な修理・改造による故障・破損等は保障いたしかねます。

⇒ 保守点検


- 製品のボルトやネジは半年に一度点検し、締めなおしてください。
使っていくうちにボルトやネジが緩むことがあります。
安全にご使用いただけるよう、必ず定期的に点検をしてください。
- 表面の汚れには薬品を使用せず、水拭き後にやわらかい布で乾拭きしてください。
シンナーやベンジンなど有機溶剤を含んだ布などは使用しないでください。
表面の仕上げに変色や変形、ハガレが発生することがあります。

梱包内容


※ □に✓をつけていくと部材の確認ができます。




□ ① フットボード(共通) ×2




□ ④ 脚止め板(端部) ×2




□ ⑤ 脚止め板(中央部) ×1




□ ⑧ スノコ
S × 2
SD/D × 4



□ ② サイドフレームA ×2




※ 上下にお気をつけ下さい。




□ ⑥ マジックテープ付桟木
S × 8



□ ⑦ SD/D用桟木
×4



□ ③ サイドフレームB ×2



□ ⑨ 丸脚
S × 7
SD/D × 9

a	b	c	d	【ロータイプ】	【ミドルタイプ】	【ハイタイプ】
M6x30mm ボルト × 34 予備: SD/D × 2 S × 10	M6x18mm 受けナット × 34 予備: SD/D × 2 S × 10	M8x15mm ボルト × 20 予備 × 4	M10x40mm 木ダボ × 5 予備 × 1	M8x18mm 受けナット付	M8x100mm 連結ボルト (M) × 10 予備: SD/D × 1 S × 3	M8x160mm 連結ボルト (L) × 10 予備: SD/D × 1 S × 3
L 型金具 × 4	フェルト × 12	M6 用六角レンチ (小) × 2	M8 用六角レンチ (大)	M8x40mm 連結ボルト (S) × 10 予備: SD/D × 1 S × 3		

※ 不良等あった場合は予備をご使用くださいませ

※ 必ずご確認ください

高さを4段階に設定可能です。
ご使用される高さを決定して下さい。


高さタイプにより使用する脚パーツ連結ボルトが変わります。

M8 x 40 連結ボルトにあらかじめ付属のM8 x 18 受けナットを
ご希望の高さの脚に使用する連結ボルトへ付け替えを行ってください。


フロアタイプ

脚取り付け
無


ロータイプ



ミドルタイプ



ハイタイプ




脚の継ぎ目が揃わない場合

高さ調整脚パーツの穴は少々大き目に生産しております。つなぎ目がずれた場合は木脚を一旦緩めて、高さ調整脚パーツがずれないように手を添えながら再度木脚を取り付けてください。



フェルトについて

フロアタイプで使用する際は
フェルトを図を参考に貼り付けて下さい。







> 組立て

1. 丸脚を④⑤脚止め板に取り付けします。

※ 図示はロータイプの説明です

ミドル、ハイタイプの場合は丸脚と調整脚を使用してください。

M8用
六角レンチ
使用




① 組立て

M6用
六角レンチ
使用


1. 栈木を④⑤脚止め板に仮止めします。(M6×30ボルトとM6×18 受けナットを使用)
 Sサイズ: ⑥マジックテープ付き栈木 × 8 本使用。
 SD/Dサイズ: ⑥マジックテープ付き栈木 × 8 本、⑦SD/D用栈木 × 4 本使用。

S
サイズ





⑥マジックテープ付き栈木 × 8 本

SD / D
サイズ




⑥マジックテープ付き栈木 × 8 本、⑦SD/D用栈木 × 4 本

⑤⑥には向きがあります。
 ネジ穴外側が長い方を
 外向きに組み立ててください。



a, M6×30
ボルト




b, M6×18
受けナット

① 組立て


 M6用
 六角レンチ
 使用




- サイドフレームABを脚止め板に取り付けします。
 (M6×30ボルトとM6×18 受けナットを使用)





② 組立て

M8用
六角レンチ
使用

1. フットボードにL型金具と木ダボを仮止めします。
(M8×15 ボルトを使用)



2. フットボードをサイドフレームに仮止めします。
(M8×15 ボルトを使用)




⑦ 組立て




M8用
六角レンチ
使用

1. 全体のゆがみを整えボルト全てを本締めして下さい。
SD/Dサイズは中央3ヶ所に丸脚を取り付けて下さい。
(Sサイズの中央丸脚取り付けはございません)





SD / D
サイズ



① 組立て



1. スノコを広げ、図の位置に均等に調整しながら配置して下さい。
■ 以上で完成となります。

S
サイズ




SD / D
サイズ

※SD/D用のスノコには向があります。
テーブルから端までの隙間が大きい方が
内側になる様に配置して下さい。



↓
↑
テーブル余白
がある方を内側に



↓
↑
テーブル余白
がある方を内側に

【天然木の特徴をご理解いただき、末永くご愛用くださいませ】

- ◆お客様に製品をお届けした後も、天然木は室内温度・湿度の変化により伸縮します。
使用室内環境（特に急激な温度・湿度の変化）によっては、割れや変形が発生する場合があります。

通常のご利用に支障を生じる反り以外はそのままご使用ください。

細かい割れについては割れ断面でお怪我などされない様に紙やすりなどでバリを取り除いてご利用ください。

- ◆ヤニが出る場合があります。
ヤニは量に応じて金属のへらなどでかき取ってください。
又、アルコールに溶ける性質があります。布などで拭き取ってください。
- ◆節の抜け、節埋めなどが多数存在いたします。



ベッドの移動についてお願いです

フレーム両端を持って移動すると壊れてしまいますので
移動する際は必ず1回分解してから移動して下さい