

YXBF4421


ご購入頂きまして有難う御座います。

組立説明書

ver.1803

※ 2名以上で組立てを行ってください

本品はお求めやすい価格で販売するため
運送コスト削減手段として、小さい部材の構成となっております。
そのため、一般的な商品と比較して、少々組み立てにお時間がかかります。
何卒、ご了承の程お願い申し上げます。



表示者

株式会社ビックスリー

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

生産国：中国製

※ 安全に組立をして頂くために ※

※組立を始める前にご確認下さい。

- 広い場所を確保し、床に傷がつかないようにご注意ください。

⇒ お客様にご用意いただく道具

●ドライバー

ネジ穴の大きさに合ったドライバーをご使用下さい。

ネジ穴に合わないものをご使用になると、ネジ穴をつぶしてしまう場合があります。

※電動ドライバーを使用する際は、ネジの締めすぎにご注意下さい。

⇒ 部品・付属品について

- ネジをきつく締めすぎるとネジ穴が破損するおそれがありますので十分にご注意下さい。

- 部品・付属品に不備がないかお確かめの上、組立を開始して下さい。

※実際の部品と説明書記載のイラストが多少異なる場合がございますがご了承下さい。

⇒ 使用上の注意

- ベッドの上を歩いたり跳ねたりなど部分的に付加・衝撃を与えるような使い方は避けてください

- 天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不当な修理・改造による故障・破損等は保障いたしかねます。

⇒ 保守点検

- 製品のボルトやネジは半年に一度点検し、締めなおしてください。

使っていくうちにボルトやネジが緩むことがあります。
安全にご使用いただけるよう、必ず定期的に点検をしてください。


- 表面の汚れには薬品を使用せず、水拭き後にやわらかい布で乾拭きしてください。

シンナーやベンジンなど有機溶剤を含んだ布などは使用しないでください。
表面の仕上げに変色や変形、ハガシが発生することがあります。


梱包内容

※ □に✓をつけていくと部材の確認ができます。


梱包 1 部品内容



□ ① 床板×2




□ ② 床板×2




□ ③ 床板×1


梱包 2 部品内容




□ ④ 枕木 (共通) ×6




□ ⑧ ヘッドボード脚板
左右にお気を付けてください。




□ ⑨ フットボード




□ ⑤ 脚 ×10



□ ⑥ ヘッドボード前板



□ ⑦ ヘッドボード上板



a, ボルト
M8/30mm
× 10
予備 × 2



b, ボルト
M6/30mm
× 44
予備 × 6



カムロック
× 10
予備 × 2



カムロックボルト
× 10
予備 × 2





ネジ穴隠しシール
× 10
予備 × 2

※ 準備

⑥⑦ヘッドボードパーツの図の位置にカムロックボルトを取り付けて下さい。


※取付け方法は4ページをご覧ください。



→ カムロックについて



●カムロックは以下の点に注意して取り付けを行って下さい。



カムロック
ボルト




カムロック

カムロックボルトを矢印の位置まで取り付ける。
奥に入れ過ぎるとボルトが壊れてカムロックと
かみ合わなくなってしまいます。




【1】

カムロックボルトを取付け穴に対して
まっすぐに入れてください。




【2】

カムロックボルトをネジ山の根元
まで入れてください。




【3】

カムロックのへこみ部分を
カムロックボルト差し込み穴の方へ
向け、まっすぐに差し込んでください。




【4】

カムロックボルトのヘッドを差し
込み穴にまっすぐに入れてください。




【5】

カムロックをドライバーで時計回り
にしめてください。



カムロックのへこみ部分をカムロック
ピンに向ける事により、カムロックに
カムロックボルトが差し込まれます。




組立て



- ①②③の床板を図の様に（表裏にお気を付け下さい）並べ、
③→②→①の順にねじ穴を合わせながら④をb, ボルトで仮止めし取り付けして下さい。
- 全体のゆがみを整え本締めし固定して下さい。

ドライバー
使用


床板③→②→①の順で取り付け




1. 図の位置に⑤脚を 10 本、a, ボルトを使い図の様に取付けて下さい。



1. ⑦に⑧左右脚をカムロックで図の位置に取付けて下さい。
 ※カムロックの取付け方法は4ページをご覧ください。




2. ⑦⑧を⑥にカムロックで図の位置に取付けて下さい。




組立て


1. 本体をゆっくり図の様にひっくり返し、ヘッドボード・⑨フットボードをb, ボルトを使い図の位置に取付けて下さい。
ネジ穴隠しシールを貼って完成となります。



⚠ 注意




フレーム両端を持って移動すると壊れてしまいますので
移動する際は 必ず1回分解してから 移動して下さい




⚠ 受けネジについて、お願いします

出荷前検品をおこなっておりますが、万が一受けネジが無い
受けネジのネジ切が無い場合が御座いましたら予備部品受けネジを
六角レンチで図の様に装着、交換下さいませ。



専用の六角レンチで
着脱可能です

右回転⇒装着
左回転⇒取り外し




受けネジは締め過ぎない
様にして下さい

板と受けネジ頭の高さが
揃う程度で締め付けを
完了して下さい



カムロックボルト差し込み受けについて、お願いします

出荷前検品をおこなっておりますが、万が一カムロックボルトを差し込む受け（白色プラスチック製）の打ち込み漏れが御座いましたら、予備部品 k, カムロックボルト受けをハンマー等を用い図の様に打ち込み下さいませ。



白色プラスチック
打ち込み漏れあった場合



予備部品をハンマー等で
打ち込んで下さい。

