

JXB425

SIZE : S / SD / D

ver.1609

組立説明書



安全に組立をして頂くために

※組立を始める前にご確認ください。

- 広い場所を確保し、床に傷がつかないようにご注意ください。
- 2人以上で組立作業をおこなってください。

⇨ お客様にご用意いただく道具

● ドライバー

ネジ穴の大きさに合ったドライバーをご使用下さい。

ネジ穴に合わないものをご使用になると、ネジ穴をつぶしてしまう場合があります。

※電動ドライバーを使用する際は、ネジの締めすぎにご注意下さい。

⇨ 部品・付属品について

- ネジをきつくしめすぎるとネジ穴が破損するおそれがありますので十分にご注意下さい。
- 部品・付属品に不備がないかお確かめの上、組立を開始して下さい。

※実際の部品と説明書記載のイラストが多少異なる場合がございますがご了承下さい。

⇨ 使用上の注意

- この商品は必ずマットレスを敷いてご使用下さい。
薄い布団などをご使用の場合、ベッドの上を歩いたり跳ねたりなど部分的に付加・衝撃を与えるような使い方は避けてください
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不当な修理・改造による故障・破損等は保障いたしかねます。

⇨ 保守点検

- 製品のボルトやネジは半年に一度点検し、締めなおしてください。
使っていくうちにボルトやネジが緩むことがあります。
安全にご使用いただけるよう、必ず定期的に点検をしてください。
- 表面の汚れには薬品を使用せず、水拭き後にやわらかい布で乾拭きしてください。
シンナーやベンジンなど有機溶剤を含んだ布などは使用しないでください。
表面の仕上げに変色や変形、ハガレが発生することがあります。

表示者

株式会社ビックスリー


〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

生産国：中国

⇒ 梱包内容

□に✓をつけていくと部材の確認ができます。

梱包 1 部品内容



□ ヘッドボード



□ フットボード



□ 補強板 A ×2



□ 補強板 B ×2



□ 補強板 C



□ 丸脚
S : ×5
SD : ×5
D : ×6

部材名・個数



短ネジ
×8




長ネジ
×16



L字金具
×2


● 予備 : 短ネジ×1 長ネジ×2

梱包 2 部品内容



□ サイドレール×2

梱包 3 部品内容




□ スノコ
×2


⇒ 組立て（本体）




サイドレール2本を金具が足側にくるように置きます。



サイドレールに付いている金具にフットボードを4本の短ネジで固定します。




フットボード側へ補強板Bを長ネジで取り付けしていきます。
くぼみがある方を上にしてネジ止めを行います。




ヘッドボード側へ補強板Bを長ネジで取り付けしていきます。
ネジ穴にくぼみがある方へネジ頭が表面に出ないように締め付けます。


⇒ 組立て（本体）



中央に補強板Cを長ネジ4本で固定します。
くぼみのある方へネジが埋まる形で固定します。



補強板Aを2枚、長ネジ2本ずつ使い固定します。
くぼみがある方へネジが埋まる形で固定します。取り付け場所は **4-3** をご確認ください。




補強板A-B-Cの5枚を全て固定した図

⇒ 組立て（本体）




フレームの裏側へ丸脚を取り付けます。
(中央の補強板Cに付ける脚の数がサイズによって異なります。)



脚を付けて元の状態に戻します。
※ガタツキが無いか確認します。




ヘッドボードをフレームの頭側に乗せます。



ヘッドボードとサイドフレームをぐらつきの無いように
しっかりとL型金具で留めて下さい。

⇒ 組立て（本体）




6-1

ヘッドボードを取り付けたフレームにスノコを設置します。



6-2

スノコは2枚構成です。
フレームに落としこむ様に設置します。



6-3

フレームの隙間に入る様に

フレームの補強板とスノコの栈木が重ならないように設置します。



6-4

完成です。