

安全に組立をして頂くために

※組立を始める前にご確認下さい。

- 広い場所を確保し、床に傷がつかないようにご注意下さい。

お客様にご用意いただく道具

●ドライバー

ネジ穴の大きさに合ったドライバーをご使用下さい。

ネジ穴に合わないものをご使用になると、ネジ穴をつぶしてしまう場合があります。

※電動ドライバーを使用する際は、ネジの締めすぎにご注意下さい。


部品・付属品について

- ネジをきつくしめすぎるとネジ穴が破損するおそれがありますので十分にご注意下さい。

- 部品・付属品に不備がないかお確かめの上、組立を開始して下さい。

※実際の部品と説明書記載のイラストが多少異なる場合がございますがご了承下さい。

完成図




株式会社ビックスリー

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1


部品をお確かめください。

梱包 5-1




ヘッドボード × 1

梱包 5-2




フットボード × 1

梱包 5-3




サイドレール × 2

※ SD/Dのみ使用



センターレール × 1

梱包 5-4



ストリンガー × 1

床板 × 2

梱包 5-5

部品箱

説明書在中

※ SD/Dのみ使用

脚 × 1



A

栈木 × 2



B

棒ボルト × 1



C

受けナット × 1



G

長ボルト × 6



I

引出し × 4



K, 車輪 × 16



L, ネジ × 32



H

N, ストッパー × 4



Z

M, ボルト × 8



短ボルト × 8



H


床板を乗せた時にガタツキ、キシミ音防止にフェルトを貼り、調整して下さい。

フェルト × 12




Z


組立 1 短ボルト(H) をヘッドボードとフットボードの両サイドにあるネジ穴に全部締めず隙間が空く程度、入れて下さい。



組立 2 長ボルト(I)でヘッドボードとフットボードのネジ穴に、センターレールを乗せるための栈木(B)を固定して下さい。
サイドレールをヘッドボード、フットボードのボルトに掛けて、締めつけて固定して下さい。




組立 3 センターレールに脚を取り付けます。
※シングルサイズは、この工程がございません。組立5へ




組立 4 長ボルト (I) でヘッドボードとフットボードに取り付けた棧木へセンターレールを固定して下さい。
 ※ シングルサイズは、この工程がございません。組立5へ

組立 5 ストリンガーをサイドレール図の位置の溝に差し込んで下さい。



組立 6 引出しを入れる方のサイドフレーム裏に (N) ストッパーを 4ヶ所 (M) ボルトで図の様に取付けて下さい。
 引出しに (K) キャスターを (L) を使い取り付け、ベッドに配置し完成となります。



組立 7 床板を乗せます

