

# YFB435


ご購入頂きまして有難う御座います。

SIZE : S/SD/D

ver.1707

## 組立説明書

※ 2名以上で組立てを行ってください



● 本書はS、SD、Dサイズ共通です

図は S サイズでの説明となります。

表示者

株式会社ビックスリー

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

生産国：中国製

## ※ 安全に組立をして頂くために ※

※組立を始める前にご確認下さい。

● 広い場所を確保し、床に傷がつかないようにご注意ください。

## ⇒ お客様にご用意いただく道具

### ● 敷物

組立の際、フローリングなど傷つきやすい床には敷物を敷くなどして部材を置いてください。  
床を傷つけたり、稀に色移りする原因となります。

## ⇒ 部品・付属品について

- ネジをきつくしめすぎるとネジ穴が破損するおそれがありますので十分にご注意下さい。
- 部品・付属品に不備がないかお確かめの上、組立を開始して下さい。  
※実際の部品と説明書記載のイラストが多少異なる場合がございますがご了承下さい。

## ⇒ 使用上の注意


- ベッドの上を歩いたり跳ねたりなど部分的に付加・衝撃を与えるような使い方は避けてください
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不当な修理・改造による故障・破損等は保障いたしかねます。

## ⇒ 保守点検

- 製品のボルトやネジは半年に一度点検し、締めなおしてください。  
使っていくうちにボルトやネジが緩むことがあります。  
安全にご使用いただけるよう、必ず定期的に点検をしてください。
- 表面の汚れには薬品を使用せず、水拭き後にやわらかい布で乾拭きしてください。  
シンナーやベンジンなど有機溶剤を含んだ布などは使用しないでください。  
表面の仕上げに変色や変形、ハガレが発生することがあります。


① 梱包内容 S サイズは1 梱包でお届けいたします。

※ □に✓をつけていくと部材の確認ができます。




梱包  
2-1


□ ① フットボード(共通) ×2




□ ④ 脚止め板×3




□ ⑦ スノコ



□ ② サイドフレームA×2




※ 上下にお気をつけ下さい。



梱包  
2-2







□ ③ サイドフレームB×2




□ ⑤ 栈木  
S×4  
SD/D×8



□ ⑥ 丸脚  
S/SD×12  
D×18

a	b	c	d	e	
					
S サイズ	M6×40mm ボルト×20 予備×2	M6×30mm ボルト×8 予備×1	M6×18mm ボルト×8 予備×1	木ダボ ×4 予備×1	六角レンチ
D/SD サイズ	×28 予備×2				フェルト 2種類 ×6 Dサイズのみ 丸型×9

## ※ 必ずご確認ください



ミドルタイプに組み立てる場合は、丸脚上部を回し外してから組み立ててください。

7ページ組立て図をご覧ください正しい位置に取り付け下さい。

## フェルトについて

丸型フェルト




丸型フェルトを脚裏に貼り付けて下さい。

長方形フェルトは本体フレーム用となります。フロアタイプでご使用する際7ページ組立て図をご覧ください貼り付けて下さい。

## ■ 準備

高さを3段階に設定可能です。  
ご使用される高さを決定して下さい。

図の様にサイドフレーム A とサイドフレーム B を木ダボで 2 セット連結して下さい。




サイドフレームには上下があります。

## ① 組立て

1. 図の様に④脚止め板にサイドフレームを仮止めで  
■ M6×40 ボルトを使い取り付けして下さい。


六角レンチ  
使用



## ① 組立て

六角レンチ  
使用


1. サイドフレームに①フットボードを仮止めで  
M6×18 ボルトを使い取り付けして下さい。




## ① 組立て

- 1 1 木には表裏があります。
- フェルトが付いている方を表にして矢印の位置に M6×40 ボルトを使い取り付け下さい。  
最後全体を歪みのない様に整え本締めして下さい。


六角レンチ  
使用




⑤ パーツ×4本取り付けます



⑤ パーツ×8本取り付けます




⑤には向きがあります。  
ネジ穴外側が長い方を  
外向きに組み立てて下さい。



1. 本体をゆっくりひっくり返します。

- フロアベッドで使用の場合：フェルトをサイドフレーム底部に貼り付けます。
- ミドルタイプで使用の場合：丸脚の上部を回し外してから（3Pを）ご覧ください、脚を点線の位置に取り付けて下さい。
- ハイタイプで使用の場合：そのまま丸脚を点線の位置に取り付けて下さい。




## ⑦ 組立て

1. スノコを広げ、図の位置に M6×18 ボルトを使いスノコを取り付けて下さい。  
以上で完成となります。

六角レンチ  
使用

くぼみが見える方を  
表にし配置して下さい。





## 【天然木の特徴をご理解いただき、末永くご愛用くださいませ】

◆お客様に製品をお届けした後も、天然木は室内温度・湿度の変化により伸縮します。  
使用室内環境（特に急激な温度・湿度の変化）によっては、割れや変形が発生する場合があります。

通常のご利用に支障を生じる反り以外はそのままご使用ください。

細かい割れについては割れ断面でお怪我などされない様に紙やすりなどでバリを取り除いてご利用ください。

◆ヤニが出る場合があります。

ヤニは量に応じて金属のへらなどでかき取ってください。

又、アルコールに溶ける性質があります。布などで拭き取ってください。

◆節の抜け、節埋めなどが多数存在いたします。