


JX95131

2022.02

この度は、当製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずよくお読みください。また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

**2名以上でお組立ください。****当製品をお使いになる前に必ず読み
正しく安全にお使いください****保守点検に関する注意**

安全にご使用いただけるよう、必ず定期的に点検をしてください。

購入者以外の方がご使用になる場合

本品を購入者以外の方がご使用になる場合、取扱説明書をよく読んでから使用していただくよう、ご指導ください。また、第三者に本品を譲渡・貸与される場合は、取扱説明書を必ず添付してください。

表示者**株式会社ビックスリー**

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

生産国：中国

使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。守らず破損・事故を起こしたりケガを負った場合、当社は一切責任を負いかねます。

！ 注意

- ◆以下の事にご注意ください。
 - 水分、油、洗剤等が付着した場合、腐食やカビ、変形、変色の原因となりますので、素早く拭き取って下さい。
- ◆表面が汚れた時は、水拭きで汚れをふき取ってください。その後乾いた布を使い乾拭きしてください。
- ◆シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などを使用しないでください。
 - 表面仕上げに変色や変形、はがれが発生することがございます。
- ◆本来の使用目的以外のご使用は、おやめください。
- ◆本品を廃棄される際は、お住いの自治体の取り決めに基づいた処理をお願い致します。



誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号の意味

気をつける




してはいけない



しなければならないこと

**設置場所にご注意ください。**


商品の設置面を床面に完全に
接着させ、水平で安定した場
所に設置してください。

**設置環境にご注意ください。**


ストーブなど火気の近くで使用
しないでください。火災や変
形、変色の原因になります。

**屋内でご使用し
直射日光に注意してください。**


屋内でのご使用いただき、直射
日光やエアコンの風が直接当
らないようにしてください。
変形・変色の原因になります。

**換気をしてください。**

開梱した際、製造時に使用した
接着剤や塗料などの臭いが残っ
ている場合があります。
アレルギー症状などを起こす場合
もございますので、換気を十分に
して取り除いてください。

**床面を保護してください。**


フローリングなど傷つきやすい
床には敷物を敷くなどして
ご使用ください。床を傷つ
けたり、稀に色移りする原因と
なります。

**踏み台代わりにしないでください。**

人が本商品に乗ったり無理な力
をかけた場合、破損・ケガの原
因となります。

**破損した状態でご使用しないでください。**

天災などの不可抗力や、不当な
修理・改造による故障・破損に
対する補償等は致しかねます。



【はじめに】

部品がすべて揃っているかをご確認ください。

組み立ての際は注意事項をよくお読みいただいた上で組み立てを始めてください。


●ドライバーを使用します。

ネジ穴の大きさに合ったドライバーをご使用下さい。


ネジ穴に合わないものをご使用になると、ネジ穴をつぶしてしまう場合があります。

【部品内容】


JX95131




①横板(左右)




④棚横板 (共通) × 2




⑤棚中央板




②中央板



③中央背面板



⑥棚天板




⑦スライド棚




⇒ 部品取り付けについて



●カムロックは以下の点に注意して取り付けを行って下さい。



カムロック
ボルト



カムロック

カムロックボルトを矢印の位置まで取り付ける。
奥に入れ過ぎるとボルトが壊れてカムロックと
かみ合わなくなってしまう。




カムロック取付動画がございます。
こちらのQRコードを
お使いのスマートフォンで読み取って下さい。


◆読み取れない場合はこちらのアドレスへ
<https://cacom.jp/mov/camlock.mp4>




1 カムロックボルトを取付け穴
に対してまっすぐに入れてく
ださい。




2 カムロックボルトをネジ山の
根元まで入れてください。




3 カムロックのへこみ部分をカ
ムロックボルト差し込み穴の
方へ向け、まっすぐに差し込
んでください。




4 カムロックボルトの頭が見え
ている側にカムロックの矢印
を向け図の様に差し込みます



5 カムロックをドライバーで時計
回りに180度を目指し止まる
所まで締めてください。




カムロックのへこみ部分をカムロッ
クピンに向ける事により、カムロックに
カムロックボルトが差し込まれます。




準備

①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦各板図の位置d, カムロックボルトを取り付けて下さい。




1. ②(中央板) 上段縦・上段・下段、③中央背面板を
e, カムロックを使用し、図の位置へ取付けて下さい。



② 組立て


2. ①横板（左）、図の位置へc, ダボを差し込んで下さい。
①へ、工程1で組み立てた中央板を差し込んで下さい。




② 組立て

3. 図の位置へ e, カムロックを入れ締めて下さい。 中央板図の位置へ、ダボを差し込んで下さい。

※ダボの取付には、差し込み穴へボンドを入れダボを差し込んで下さい。




4. ①横板（右）を図の位置へ差し込んで下さい。




⑤ 組立て

- 5.** 図の位置へ e, カムロックを入れ締めて下さい。
ゆっくり起こし、本体側は完成となります。




- 6.** ④棚横板へ、⑤棚中央板（上段）を
e, カムロックで取付けて下さい。




⑦ 組立て

7. ⑤棚中央板下段へキャスター（大）を図の位置へ
レンチを使い2つ回し入れ取付けて下さい。




8. ⑤棚中央板下段と⑥棚天板を図の位置へ
e, カムロックで取付けて下さい。
⑥棚天板へ、ストッパーを手で回し入れ取付けて下さい。
棚部分完成となります。



⑦ 組立て

9. ⑦スライド棚床板へキャスター（小）をf, 木ネジで取付
⑦スライド棚縦板を図の位置へe, カムロックで取付けて下さい。



10. 本体部分へストッパーをひっかける様に棚を乗せ
スライド棚を図の位置へ配置し、完成となります。
お好みでネジ穴隠しシールをネジ穴へ貼り付けて下さい。

