


コンパクトソファ

SOFA JXS8011-1P/2P/3P

サイズ共通取扱い組立説明書・取扱説明書

この度は、当製品をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。正しく安全にご使用いただくために、この組立取扱説明書を必ずよくお読みください。また、この組立取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。



※ イラストは2Pです。

保守点検に関する注意

- ・製品のボルトやネジは半年に一度点検し、締めなおしてください。使っていくうちにボルトやネジが緩むことがあります。安全にご使用いただけるよう、必ず定期的に点検をしてください。
- ・表面が汚れた時は、水拭きで汚れをふき取ってください。その後乾いた布を使い乾拭きしてください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などを使用しないでください。表面仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがございます。

商品を開梱する際の注意

開梱した際、製造時に使用した塗料や接着剤の臭気が残っている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状を起こす場合もございますので、開梱直後は部屋の換気を充分にしてください。

ご使用上の注意

- ・天災等の不可抗力やお客様のお取扱いの不当な修理・改造による故障・破損等は保障いたしかねます。

購入者以外の方がご使用になる場合

本品を購入者以外の方がご使用になる場合、説明書をよく読んでから使用していただくよう、ご指導ください。また、第三者に本品を譲渡・貸与される場合は、説明書を必ず添付してください。

表示者

株式会社ビックスリー

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

原産国：中国

安全上のご注意

当製品をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください

- ・この組立・取扱説明書では、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。
- ・内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号の意味



気をつける



してはいけない




しなければならないこと

安全上のご注意



水平で安定した場所に設置してください。

商品の設置面を床面に完全に接着させ、水平で安定した場所に設置してください。




●説明書をよくお読みください

安全に正しくご使用頂くために、ご家族全員で説明書を読んでください。



設置環境にご注意ください。

ストーブなど火気の近くで使用しないでください。火災や変形、変色の原因になります。




換気をしてください。

接着剤や塗料など揮発性物質が残っている場合、アレルギー症状などを起こすことがあります。換気を十分にしてお取り除いてください。



屋内でご使用し、直射日光に注意してください。

屋内での使用いただき、直射日光やエアコンの風が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になります。



床面を保護してください。

フローリングなど傷つきやすい床には敷物を敷くなどしてご使用ください。床を傷つけたり、稀に色移りする原因となります。



破損した状態でご使用しないでください。

破損・劣化・変形した場合は、使用を中止してください。また、分解・改造をしないでください。



踏み台代わりにしないでください。


登ったり飛び降りたりすると、破損やケガの原因になります。



【はじめに】 部品がすべて揃っているかをご確認ください。
組み立ての際は注意事項をよくお読みいただいた上で組み立てを始めて下さい。


【部材内容】

1




※ 上下にお気をつけ下さい。

①本体（背面）




②本体（座面）



※ 前後裏表にお気をつけ下さい。

③脚



⑤ボルト×4




⑥ワッシャー×4



⑦ネジ穴隠し
×12

予備：ハンマーナット・ボルト×2
ワッシャー×2
フェルト×2



※ ネジ穴にくぼみのある方が外側になります。


- お客様にご用意いただく道具 -



軍手：作業時のケガ防止

【組立手順】 組立時に床が傷つかないように、布などを敷いて組み立ててください。

⇒ ハンマーナット・ボルトについて




ボルト




ハンマーナット


1 ハンマーナットのマイナス溝をボルト差し込み穴の方へ向けまっすぐ差し込んでください



2 ボルトを差し込み穴にまっすぐ入れて下さい。



3 ドライバーで固定します。




マイナス溝が傾いてしまった場合
マイナスドライバーで調整して下さい。

1

床などに傷をつけないように敷物などを敷いて、①②ソファ本体に③脚を取り付けてください。

②座面にハンマーナット・ボルト×8、①背面にボルト×4・ワッシャー×4 ※ ハンマーナット取り付けについては2ページ目のハンマーナット・ボルトについてをご覧ください。

組立後、⑦ネジ穴隠しを両脚側面のネジ穴に付け完成となります。



※ 1P/2P/3Pサイズ共に共通です。