

この度は、当製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずよくお読みください。また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。



当製品をお使いになる前に必ず 読み正しく安全にお使いください

保守点検に関する注意

安全にご使用いただけるよう
必ず定期的に点検をしてください。

購入者以外の方がご使用になる場合

本品を購入者以外の方がご使用になる場合
取扱説明書をよく読んでから使用していただくよう
ご指導ください。また、第三者に本品を譲渡・貸与
される場合は、取扱説明書を必ず添付してください。

品質表示

| | |
|---------|--|
| 寸法 | 幅 450mm x 奥行 430mm x 高さ 780mm |
| 座面の高さ | 660mm |
| 構造部材 | 座面 ポリプロピレン 脚部 積層材 / 金属 (鋼) |
| 表面加工 | 脚部 ウレタン塗装 / 粉体塗装 |
| 取扱い上の注意 | 直射日光や暖房器具などの熱を避けてください 座る用途以外で使用しないでください 水平な床ですべての脚を設置させて使用してください |

| | |
|-----|--|
| 表示者 | 株式会社 ビックスリー 埼玉県さいたま市岩槻区西町 4-2-1 TEL 048-758-2091 |
|-----|--|

使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。守らず破損・事故を起こしたり
ケガを負った場合、当社は一切責任を負いかねます。

！ 注意

- ◆以下の事にご注意ください。
 - 水分、油、洗剤等が付着した場合は腐食やカビ、変形、変色の原因になりますので、素早く拭き取って下さい。
- ◆使用していくうちにネジが緩む事が御座います。製品のネジは半年に一度締めなおして下さい。
- ◆表面が汚れた時は、水拭きで汚れをふき取ってください。その後乾いた布を使い乾拭きしてください。
- ◆シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などを使用しないでください。
表面仕上げに変色や変形、はがれが発生することがございます。
- ◆本来の使用目的以外のご使用は、おやめください。
- ◆本品を廃棄される際は、お住いの自治体の取り決めに基づいた処理をお願い致します。



誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号の意味



気をつける



してはいけない



しなければならないこと



換気をしてください。

開梱した際、製造時に使用した
接着剤や塗料などの臭気が残っ
ている場合があります。
アレルギー症状などを起こす場合
もございますので、換気を十分に
して取り除いてください。



設置場所にご注意ください。

商品の設置面を床面に完全に
接着させ、水平で安定した場
所に設置してください。




床面を保護してください。

フローリングなど傷つきやすい
床には敷物を敷くなどして
ご使用ください。床を傷つ
けたり、稀に色移りする原因と
なります。



設置環境にご注意ください。

ストーブなど火気の近くで使用
しないでください。火災や変
形、変色の原因になります。



踏み台代わりにしないでください。

人が本商品に乗ったり無理な力
をかけた場合、破損・ケガの原
因となります。



屋内で使用し 直射日光に注意してください。

屋内でご使用いただき、直射日
光やエアコンの風が直接当たら
ないようにしてください。
変形・変色の原因になります。



破損した状態で使用しないでください。


天災などの不可抗力や、不当な
修理・改造による故障・破損に
対する補償等は致しかねます。



① 梱包内容 SH81191



① 座面



② 脚



ボルト × 4
予備 × 1

b



スプリング
ワッシャー × 4
予備 × 1

c



ワッシャー × 4
予備 × 1






六角レンチ

② 組立て

六角レンチ
使用

1. 座面を裏面が見えるように置き、脚を図の位置に
a, ボルト / b, スプリングワッシャー / c, ワッシャーを使い取付けて下さい。



2. ゆっくり起こし完成となります。

